Fahrmodi

Im Überblick

Die Bosch eBike Bordcomputer bieten für jede Situation den passenden Fahrmodus. Sie wählen zwischen fünf Unterstützungsstufen. Beim Schieben unterstützt Sie eine in zwei Schritten aktivierbare Schiebehilfe bis 6 km/h.

Turbo

Direkte und maximal kraftvolle Unterstützung bis in höchste Trittfrequenzen für sportives Fahren.

Sport/eMTB*

Unmittelbare, kraftvolle Unterstützung für sportives Fahren im Gelände und auch im Stadtverkehr.

Tour

Gleichmäßige Unterstützung für lange Strecken, mit klarem Fokus auf große Reichweiten.

Eco

Wirksame, aber sanfte Unterstützung, ausgelegt auf maximale Effizienz für große Reichweiten.

Off

Keine Unterstützung, Purion liefert weiterhin alle wichtigen Informationen.

Aus Schieben wird Spazieren

Aktivieren Sie über den Bordcomputer die fein dosierte Unterstützung bis 6 km/h. Für größtmögliche Sicherheit wird die Schiebehilfe in zwei Schritten aktiviert.

* Der eMTB-Modus, speziell für die Performance Line CX, variiert dynamisch zwischen den Fahrmodi Tour und Turbo – progressive Motorunterstützung für maximale Performance auf dem Trail.

Purion

Kompakter Purist

Fahrmodi
siehe Seite 44

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und holen Sie sich alle wichtigen Informationen per Daumenklick: Der Bordcomputer Purion steht für höchste Effizienz und Präzision.

Die Fakten

- Übersichtliches Display: Ladezustand, Geschwindigkeit, Fahrmodus, Reichweite, Tripdistanz, Gesamtdistanz.
- Optimale Lesbarkeit: Das von hinten beleuchtete, spiegelfreie Display ermöglicht das Erkennen aller Fahrdaten auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Die optionale Service-Intervall-Anzeige erinnert Sie daran, den nächsten Service-Termin für Ihr eBike zu vereinbaren.
- Einfache Diagnose: Über die Micro-USB-Schnittstelle kann der Fachhändler den Zustand Ihres Bosch eBike Systems überprüfen.
- Fokus auf das Wesentliche: fünf Unterstützungsstufen, sichere Bedienung mit dem Daumen, aufgeräumter Lenker.
- Lichtsystem: War das eBike-Licht beim Ausschalten des Systems an, so ist es auch beim nächsten Start automatisch eingeschaltet.